

Bague de Pâturon Visuelle et FDX-B



Description du produit

Cette bague de pâturon constitue une solution idéale pour l'identification des caprins, dans le cadre de programmes officiels, ou pour la gestion du troupeau. Elle peut être facilement appliquée autour de la jambe de l'animal, son mécanisme de fermeture est inviolable et le diamètre de la bague est adaptable à la taille de la jambe. Lorsque l'animal grandit, la bague peut être agrandie sans ouvrir le mécanisme de fermeture inviolable.

La bague de pâturon est faite de polyuréthane très flexible et les numéros sont marqués au laser selon les indications du client conformément à la réglementation en vigueur.

Le contraste noir foncé dure dans le temps.

La puce radio fréquence FDX-B, encapsulée dans la bague de pâturon, porte un numéro unique, non modifiable. Sa lecture n'est perturbée ni par les interférences électromagnétiques ni par les rayons X. Tous les lecteurs conformes à la norme ISO sont capables d'en lire le code.

Le produit est disponible en version électronique FDX-B et en version visuelle.

Spécifications Techniques

| | |
|----------------------|---|
| Nom | Bague de Pâturon Visuelle / FDX-B |
| Taille et Poids | L 40 x l 163 mm, 16.0 g |
| Matériel | Polyuréthane |
| Technologie | FDX-B |
| Fréquence de travail | 134.2 kHz |
| Certifications | ISO 11784/5; ICAR : 964019 En France: KZE054 |
| Distance de lecture | 28 cm avec GES3S Reader (portable) 85 cm avec F310 Reader (fixe) |